

Produktthinweis

Verzahnungseinheit, winkeleinstellbar

Plananlage flächig

Gültigkeitshinweis

Abbildungen in dem vorliegenden Dokument können von dem gelieferten Produkt abweichen. Irrtümer und Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts vorbehalten.

Ein Wort zum Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und wurde ursprünglich in deutscher Sprache erstellt. Die Vervielfältigung und Verbreitung des Dokumentes oder einzelner Inhalte ist ohne Einwilligung des Rechteinhabers untersagt und zieht straf- oder zivilrechtliche Folgen nach sich. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, bleiben vorbehalten.


© Copyright by INDEX-Werke GmbH & Co. KG

Verzahnungseinheit, winkeleinstellbar

Plananlage flächig

Voreinstellung

- die Voreinstellung erfolgt ausserhalb des Werkzeughalters, dadurch wird ein spielfreier Sitz in den Lagern erreicht
- Ring (A), Kegel (B) und Spannhülsen (C) zusammensetzen
- mit Zylinderschraube (D) den Aufnahmedorn (E) festziehen
- durch Abstimmen (Abschleifen) des Rings (A) den erforderlichen Aussendurchmesser $17\text{mm}+0,004$ einstellen
- für den Einbau in die Verzahnungseinheit wieder zerlegen




Verzahnungseinheit, winkeleinstellbar

Plananlage flächig

Einbau

- Aufnahme (E) und eingesetzter Wälzfräser (Y) mit Zylinderschraube (Z) festziehen, 20Nm
- Platte (F) mit Linsenkopfschraube (G) an Gehäuse (H) befestigen
- Deckel (I) und Gehäuse (H) zusammenbauen
- in Verzahnungseinheit (J) einsetzen
- Plananlage (K) des Gehäuses (H) beim Einbau beachten
- Platte (F) als seitlichen Anschlag benutzen
- Zylinderschraube (D) festziehen
- Zylinderschrauben (L) festziehen




Verzahnungseinheit, winkeleinstellbar

Plananlage flächig

Winkeleinstellung

- Winkel und Drehzahl sind entsprechend den Angaben des Herstellers von Wälzfräsern einzustellen
- Winkeleinstellschraube (W) dient zur Grobeinstellung
- Winkeleinstellung wird im eingebauten Zustand in der Maschine über die geschliffene Meßflächen (M) eingestellt



Produktinweis

Verzahnungseinheit, winkeleinstellbar - Plananlage flächig
W9800022DE-02.02.18



**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de