Boccola 32mm

Caratteristiche tecniche

Prodotti INDEX TRAUB	TNL32
Funzione (Componente)	Boccola
Passaggio del mandrino	32mm
Magazzino carico barre	BOSS 322 • FMB turbo 3-36 • LNS EXPRESS 332 S2
Lato di lavorazione	Mandrino principale
Azionamento mandrino	Azionamento diretto
Intervallo numeri di macchina	partire dalla macchina 338
Diametro del materiale	16mm • 17mm • 18mm • 19mm • 20mm • 21mm • 22mm • 23mm • 24mm • 25mm • 26mm

Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto