


Piastra intermedia MS52


Caratteristiche tecniche

Sistema slitte MS	MS52
Azionamento	non azionato
Fissaggio MS	Chiavetta/perno
X [mm]	–
Y [mm]	–
Z [mm]	–
Prodotti INDEX TRAUB	MS52-6.3



Istruzioni

Solo per unità per ingranaggi 12095023



Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto