


## Drehhalter MS16/MS22 Vierkant 16x16


### Technische Daten

<b>Schlittensystem MS</b>	MS16/MS22
<b>Antrieb</b>	nicht angetrieben
<b>Fixierung MS</b>	Schwalbenschwanz
<b>Kühlung</b>	außen und innen
<b>Druck</b>	80 bar
<b>Drehrichtung</b>	Rechtslauf
<b>Aufnahme</b>	Vierkant 16x16
<b>X [mm]</b>	47,2
<b>Y [mm]</b>	–
<b>Z [mm]</b>	3
<b>Produkte INDEX TRAUB</b>	MS16-6 • MS16-6 Plus



### Hinweis

Nur in den Lagen 5.2 und 6.2 einsetzbar! Anschlagplatte nicht im Lieferumfang enthalten!



X	47,2
---	------

---

## Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

## Zubehör

Optionales Zubehör

### Zubehör für Werkzeughalter

#### [Platte 12x12; IK, Höhe 4 mm](#)

Artikel-Id : 12050311

frühere Artikel-Id :

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Ausgleichsplatte	Vierkant 16x16

### weiteres Zubehör

#### [Anschlagplatte](#)

Artikel-Id : 12129596

frühere Artikel-Id :

---

#### [Düse d10 Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

Artikel-Id : 10072335

frühere Artikel-Id : 910693

---

#### [Hohlschraube M14x1](#)

Artikel-Id : 10105238

frühere Artikel-Id : W67530.0818

---

#### [Buchse 10 D x 6 D x 12,5](#)

Artikel-Id : 10670360

frühere Artikel-Id : W67530.0824

---