
Boccola

Caratteristiche tecniche

Prodotti INDEX TRAUB	TNL32
Funzione (Componente)	Boccola
Passaggio del mandrino	32 mm
Magazzino carico barre	BOSS 322 • FMB turbo 3-36 • LNS EXPRESS 332 S2
Lato di lavorazione	Mandrino principale
Azionamento mandrino	Azionamento diretto
Intervallo numeri di macchina	partire dalla macchina 338
Diametro del materiale	27 mm • 28 mm • 29 mm • 30 mm • 31 mm • 32 mm

Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto