

Boccola

Caratteristiche tecniche

Prodotti INDEX TRAUB	TNL32
Funzione (Componente)	Boccola
Passaggio del mandrino	32 mm
Magazzino carico barre	FMB turbo 3-36 • LNS EXPRESS 332 S2 • BOSS 338
Lato di lavorazione	Mandrino principale
Azionamento mandrino	Azionamento diretto
Intervallo numeri di macchina	partire dalla macchina 338
Diametro del materiale	3 mm • 4 mm • 5 mm • 6 mm • 7 mm • 8 mm • 9 mm • 10 mm • 11 mm • 12 mm • 13 mm • 14 mm • 15 mm

Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto