

SIMATIC S7, TS-Adapter II für SIMATIC Teleservice RS-232 und integriertem analogen Modem; Anschluss an MPI/DP
Stromversorgung MPI oder externer 24V; Parametrierung über USB



Abbildung ähnlich

letzte Änderung:

29.04.2020